





















FOOTBALL TABLE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS







PLEASE KEEP INSTRUCTION SHEET FOR FUTURE REFERENCE.
 please read through this instruction sheet to familiarise yourself to the assembly steps and/or rules.

PARTS LIST


1  3/8"X2-5/8" Bolt 8PCS	2  3/8"X25mm Washer 8PCS	3  3/8" Nut 8PCS	4  1/4" X3" Bolt 4PCS	5  1/4" Washer 4PCS
6  Screw 3.5X15mm 8PCS	7  Screw 5/32"X25mm 8PCS	8  Nut 5/32" 8PCS	9  Allen key 4mm 1PC	10  Football 3PCS
11  Wrench(14mm) 1PC	12  Table Body 1PC	13  Right Leg 2PCS	14  Left Leg 2PCS	15  Leg Panel 2PCS
16  Marker 2PCS	17  Hand Grip 8PCS	18  Safety End Cap 8PCS	19  1 Home players rod 1PCS	20  2 Home players rod 1PC
21  5 Home players rod 1PC	22  3 Home players axis 1PC	23  1 Host player's rod 1PCS	24  2 Host player's rod 1PCS	25  5 Host player's rod 1PC
26  3 Host player's rod 1PC				

STEP 1:



①		x8
②		x8
③		x8
④		x4
⑤		x4
⑫		x1
⑬		x2
⑭		x2
⑮		x2





STEP 2:




STEP 3:





STEP 4:







STEP 6:



STEP 7:



הוראות בטיחות

לקוחות יקרים,

ברכות לרגל רכישת שולחן ביליארד מסדרת CROWN EAGLE.

חשוב!

- יש לקרוא את המדריך היטב לפני כל שימוש.
- בעת השימוש בשולחן מסדרת CROWN EAGLE יש לשמור על מספר כללי בטיחות בסיסיים.
- יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש.

אחריות השולחן בתוקף בתנאים הבאים:

1. השימוש בשולחן הוא למטרת משחק ביתי ולא מסחרי.
2. תוקף האחריות הוא למשך 12 חודשים מתאריך החשבונית.
3. האחריות היא לביצוע תיקון הנדרש לפעולה תקינה של השולחן.
4. אנו מתחייבים להחליף כל חלק בשולחן הטעון החלפה בהקדם האפשרי.
5. אחריות לא תינתן במקרים שבהם השולחן יוצב מחוץ לבית.

6. האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- א. הקלקול נגרם עקב שימוש לא נכון.
- ב. קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים, פגיעת ברק וכו').
- ג. שבר מסיבה כל שהיא.
- ד. השולחן תוקן או בוצע ניסיון לתיקון או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
- ה. חדירת נוזלים ו/או רטיבות מסוג כל שהוא.
- ו. השימוש בשולחן הינו לשימוש ביתי בלבד ולא מסחרי.
- ז. יש להציב את השולחן אך ורק בתוך הבית ולא מחוץ לבית.

**האחריות תופעל בתנאי שהשולחן
יובא לתיקון בצירוף חשבונית קנייה.**

טלפון לשירות לקוחות:

פולטון בע"מ: 03-5614012